Montageanleitung TheGreenBox

1. Teller positionieren

Noch vor der Armierung wird der mitgelieferte Teller an der gewünschten Stelle in der Schalung befestigt – einfach mit 4 Nägeln fixieren.



2. Einrasten statt schrauben

Nach der Armierung wird die TheGreenBox mit leichtem Druck von oben auf den Teller gesetzt. Ein „Klick“ signalisiert: Die Box sitzt sicher – an allen vier Punkten eingerastet.



3. Rohreinführungen vorbereiten

Die benötigten Öffnungen können mit einem leichten Hammerschlag geöffnet werden – ideal für die passgenaue Einführung der Leerrohre.



4. Rohre und Box fixieren

Die eingeführten Rohre werden mit Kabelbindern zuverlässig gesichert. Auch die TheGreenBox selbst wird an dafür vorgesehenen Laschen fixiert – für maximale Stabilität.

